CONVERTISSEUR VIDÉO GRABBER GRUNDIG

1. INTRODUCTION

Le convertisseur AV USB 2.0 est un outils de capture spécialement conçu pour saisir le MPEG, lequel transmet d'importantes images d 'écran en HDD par connexion en AV et S-Vidéo en haute résolution 720*576. Vous pouvez éditer directement des DV/Digital 8 vidéo, Vidicon, VCR, DVD et caméra en format VCD, SCVD, DVD, MPEG 4, AVI de qualité.

CARACTERISTIQUES :

- Interface USB 2.0 PnP, transfert USB vidéo/audio
- Créer sa propre librairie Home Vidéo HD
- Outils à un bouton : appuyer pour démarrer, appuyer pour arrêter (version pro)
- Support audio USB, un câble USB relié à votre PC
- Encodage temps réel MPEG 4/2/1
- Grave des fichiers édités sur DVD, VCD, SCVD...
- Capture vidéo à partie de VHS, V8, HI8...
- Grave vos propre DVD/VCD

SYSTEME REQUIS :

- Pentium IV 1.6GHz ou plus (recommandé)
- 256 MB RAM de système mémoire ou plus (recommandé)
- Un port USB (de préférence USB 2.0)
- Une carte graphique (doit supporter DirectX 9.0c)
- Un espace HD libre de 1GB
- Microsoft Windows XP/Windows Vista

CONTIENT :

- 1 USB vidéo & vidéo convertisseur
- 1 un manuel d'installation
- 1 CD installation

2. CLE ET INSTALLATION

Étape 1 : OS vous indique qu'un nouvel outils informatique a été trouvé. Choisissez « Cancel »

Étape 2 : Lorsque le CD est installé, cliquez sur « Driver install » ou lancer « Drive /setup.exe

Étape 3 : Cliquez « next » pour continuer l'installation

Étape 4 : Cliquez « Install » pour continuer l'installation du driver

Étape 5 : OS vous propose d'installer des outils, cliquez « Continue anyway » (seulement sur windows XP)

Étape 6 : Cliquez « Finish » pour terminer l'installation du logiciel

Étape 7 : Cliquez « Software install » ou lancer « AV Grabber/Setup.exe » pour installer l'application, choisir la langue.

Étape 8 : Assurez-vous que DirectX9.0 est installé avant l'installation. Sinon, le système interrompera l'installation,

Étape 9 : Cliquez sur « next »

Étape 10 : Choisir installer les éléments et cliquez « next ».

Étape 11 : Installer AV grabber, cliquez « next »

Étape 12 : installer « Windows media format9 » et cliquez « yes ». (seulement Windows XP)

Étape 13 : Cliquez « yes » pour poursuivre l'installation de « Windows media format9 » (seulement Windows XP)

Étape 14 : Le système va redémarrer, cliquez « Finish »

Étape 15 : L'icône apparaît sur votre ordinateur

Étape 16 : Quand tout est terminé, vérifier sur le panneau de contrôle, sélectionner « System », sélectionner « system properties », sélectionner « device manager », vous pouvez alors voir 4 nouveau dispositifs installés.

3. APPLICATION

NUMERO	DESCRIPTION	NUMERO	DESCRIPTION
1	Status	9	Lecture fichiers enregistrés
2	Paramètre menu	10	Fenêtre status
3	Cliché photo	11	Arrêt lecture fichiers
4	Début enregistrement	12	Changer stéréo
5	Arrêt enregistrement	13	Retour rapide
6	Avance rapide	14	Ouvrir fichier enregistré
7	Retour	15	Réduire
			Grand écran : fenêtre et vidéo
			Afficher version et copie
			Sortir AV Grabber
8	pause		

PARAMETRES :
Lancer le logiciel, vous pouvez alors ajuster toutes les fonctions.

SOURCE VIDEO :
Vous pouvez régler le système vidéo et la source vidéo
Vidéo système en NTSC ou PAL. Normalement, l'outil peut choisir le système vidéo comme signal.
La source vidéo en vidéo composite et S-vidéo. Par défaut vidéo composite.

REGLAGES COULEURS :
Vous pouvez modifier la luminosité, le contraste, la nuance, la saturation et la finesse.

BOUTON CAPTURE OPTIONNEL :
Snapshot : prise de photo
Capture vidéo : enregistre les vidéos fichier0

SNAPSHOT OPTIONNEL :
BMP : Format fichier BMP
JPG : Format fichier JPEG
Redirigé vers snapshot. Cliquez « browse »

FORMAT VIDEO AS :
DVD, SVCD, VCD, MPEG4, AVI, WMV, et MP3.
Par défaut VCD

4. SOURIS CLICK DROIT

MOS TOP
La fenêtre TV toujours en haut

MODE PLEIN ECRAN
agrandir la fenêtre en plein écran, double cliquer sur l'écran pour revenir en arrière.

AFFICHAGE PANNEAU DE CONTROLE
Afficher/cacher AV grabber

SAISIR VIDEO
Sélectionner une source vidéo
Il y a deux choix : vidéo composite et S-vidéo
Par défaut vidéo composite.

MODELE VIDEO
Changer le format vidéo en PAL/NTSC/SECAM

ENREGISTRER EN DIRECT
Programme TV, les statuts en gris signifient non disponible.

ARRET
Arrêter enregistrement. Lors de la lecture, cette option n'est pas disponible.

SORTIE
Sortir de AV Grabber

5. UTILISATION AV GRABBER

ENREGISTRER

AV Grabber est un outils pour programme en direct ou enregistrement audio, il supporte MPEG-1 et MPEG-2, pour sauvegarder de l'espace.

Appuyer sur le bouton d'enregistrement, appuyer à nouveau sur ce bouton pour stopper l’enregistrement. AV Grabber enregistre les fichiers pas défaut.

ESPACE ENREGISTREMENT

L'espace disque dépend du format lorsque vous enregistrez. Voici quelques informations de référence

FORMAT	RESOLUTION	MBPS	KBPS	ESPACE DISQUE
NTSC DVD	720*480	6	224	2,6GB/hr
NTSC SVCD	480*480	2,42	224	1GB/hr
NTSC VCD	320*240	1,15	224	600MB/hr
PAL DVD	720*576	6	224	2,6GB/hr
PAL SVCD	480*576	2,42	224	1GB/hr
PAL VCD	352*288	1,15	224	600MB/hr
AVI	352*288		224	
MPEG4	352*288		224	
WMV	352*288	1,2	224	ATOUR DE 650MB/hr
MP3	352*288		224	
WMA	352*288		224	